

## AGRAFEUSE MANUELLE 3 en 1

AM-301



## COMPATIBILITE AGRAFES

 6 14 mm	 12 15 mm	 15 mm
TYPE 140 G/11 57 050 11 T50K/CT	TYPE 8 E/J 47/48 062 P40T J	TYPE 9 P15

## CARACTERISTIQUES

- **Corps** : Aluminium
- **Poignée** : Caoutchouc souple
- **Poids** : 702 g
- **Puissance réglable** en 2 positions
- **Dimensions** : 35x191x160mm

Garantie 3 ans.

## AVANTAGES

- Agrafeuse compacte manuelle 3 en 1
- Poignée verrouillable pour faciliter le rangement
- Facile d'utilisation grâce à son indicateur de recharge et à son système de pré-armement qui permet de garder une main libre.
- Poignée ergonomique qui confère un confort de travail sans fatigue

## APPLICATIONS

(Visuels si possible)

Matériaux isolants, revêtements de sol, Cartons/affiches, plastiques (bâches), Panneaux de bois/PVC

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des lunettes de sécurité pour utiliser l'agrafeuse.
- **L'agrafeuse ne possède pas de sécurité de frappe et peut fonctionner dans le vide. Ne jamais pointer l'agrafeuse vers des personnes.**
- Ne pas agraffer de câbles électriques (si nécessaire, couper le courant et assurez-vous que les câbles de soient pas cachés).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement les agrafes/pointes appropriées.
- Retirer toutes les agrafes/pointes avant le verrouillage.

# UTILISATION

## Chargement :

1. Se munir d'une paire de lunette de protection
2. Ouvrir le magasin de chargement en pinçant le chargeur et en le tirant vers l'extérieur.
3. Placer une bande d'agrafes ou de clous dans le rail les pointes vers l'extérieur.
4. Faire coulisser à nouveau le chargeur pour le fermer jusqu'à l'émission d'un clic signifiant le blocage du chargeur.



## Agrafage :

1. Tester une première fois l'agrafeuse sur une chute pour régler la puissance en fonction de la longueur des agrafes ou des clous et de la dureté du matériau.
2. Pour cela, tenir l'agrafeuse par la poignée et pousser la contre la surface àagrafer.
3. Pousser le levier vers le bas jusqu'à l'expulsion d'une agrafe. Laisser remonter la poignée au maximum pour qu'une nouvelle agrafe se charge, et recommencer la manipulation sur la surface àagrafer.



# INSTRUCTIONS PRE-ARMSYSTEM

1 PRE-ARMER	2 POSITIONNER	3 TIRER
		
Positionner le bouton sur PRE-ARM. Et actionner la poignée pour pré-armer l'agrafeuse 3en1.	Positionner l'agrafeuse 3en1 en appui sur le support, à l'emplacement souhaité. N'appuyez jamais sur la gachette pendant l'installation de la détente.	Actionner la gachette avec l'index pour poser l'agrafe, le clou ou la pointe. Attention ! ne jamais tirer si l'agrafeuse 3en1 n'est pas en appui sur le support.

Pour verrouiller la poignée, retirer les agrafes ou les pointes restantes, tirer sur la poignée, l'abaisser et la tirer de nouveau en la maintenant appuyée.



# ENTRETIEN

L'agrafeuse ne nécessite pratiquement aucun entretien. Conserver l'outil propre, dépoussiéré. Pour cela, utiliser un chiffon sec et ne pas employer de produits chimiques abrasifs.